

MANUAL

USO DEL SIMULADOR LAB-VOLT (LVSIM EMS) DE FESTO



Ing. Victor Manuel Cuevas Rodríguez y Ing. Angel Isaías Lima Gómez





MENU PRINCIPAL





ARCHIVO EDICIÓN	VER INSTRUMENTOS LISTADO DE EQUIPOS AMPLIAR REDUCIR	HERRAMIENTAS	ayuda 🔍
ARCHIVO EDICIÓN	VER INSTRUMENTOS	HERRAMIENTAS A	NDA
	n 💊 🖬 🔿	LENGUA ->	INGLÉS
		OPCIONES	FRANÇAIS
		AJUSTES DEL IADC	ESPAÑOL
▼ 1		TABLA DE DATOS	



ARCHIVO	EDICIÓN	VER	INSTRUMENTOS	HERRAMIENTAS	AYUDA	
			OSCILOSCOPIO APARATOS DE ME ANALIZADOR DE F ANALIZADOR DE A SINCRONOSCOPIO	DICIÓN ASORES IRMÓNICOS		
_[I		dinamómetro / f multímetro ama multímetro rojo	FUENTE DE ALIMENTA RILLO)	ción de cuatro	CUADRANTES



CAMBIAR SISTEMA DE UNIDADES

Se recomienda trabajar en sistema Ingles (Imperial) dado que las practicas para Lab-Volt que contamos, están diseñadas en este sistema.

A continuación te indicamos paso a paso como hacerlo, una vez hecho el cambio desde Herramientas ya queda determinado el sistema de forma permanente



Del menú principal seleccionar HERRAMIENTAS



Del Submenú seleccionar OPCIONES.

CA rojo	120 V - 60 Hz 🛛 🗸
Unidades	Imperial 🗸
Tamaño del nuesto de trahaio	SI SI, Pm (CV)
	Imperial - Pm (W)
Mostrar las ventanas de	Imperial

En OPCIONES, en unidades seleccionamos " imperial" y damos ACEPTAR.

Quedando de forma permanente este sistema, en caso de reiniciar Lab- Volt, deberá realizar nuevamente la conversión de unidades

BARRA DE INTRUMENTACION GENERAL





Cuenta con dos multímetros digitales los cuales se toman directamente de la pantalla dando click en ellos y arrastrándolos donde quieras usarlos. Para retirar debe de dar Click en el icono del multímetro de acuerdo al color que desee eliminar.



Fuente adicional de 24 vcd

a caracteristicas. Sin ocolica, es poco probatile que sea capas de utilizar esta aplicación.	Nueva ventana		Ct
	Nueva ventana de in	ncógnito	Ctrl + Mayu
Caparitar por Chimene de mono Cada Audoutrina Esta Managena Esta Tandatosnados monorás Esta	Historial Descargas Marcadores Zoom	- :	33 % +
	Enviar Buscar Más herramientas		C
	Editar Configuración Avuda	Cortar	Copiar
	Salir		
RETE SEALABITADON RET RETE SEALABITADON RET Esta aplicación web utiliza cookies para poco probable que sea capaz de utilizar	apoyar ciertas caract esta aplicación.	terística	s. Sin cook
● ■ ∽ ~ ⊟ ∼ 1 € ● €	DLOR DE LOS CONDU) 🔡
Organizar por: Número de pieza 8321			1

Una forma de agrandar o reducir el tamaño de la pantalla, es con el zoom de la red, en este caso toda la pantalla cambia de tamaño



Nueva ventana			Ctrl + N	
Nueva ventana de	e incógnito	Ctrl + Ma	ayús + N	
Historial			,	•
Descargas			(f] + 1	
Marcadores				
Marcadores				
Zoom	- 1	10 % +	13	
Imprimir			Ctrl + P	
Enviar				
Buscar			Ctrl + F	
Más herramientas	S		•	•
Editar	Cortar	Copiar	Pegar	
Configuración				
Ayuda			•	×
Salir				
				•
			•	

Ct

C

TRIFÁSICA 8329

LÍNEA DE TRANSMISIÓN



	ARCHIVO	EDICIÓN	VER	INSTRUMENTOS	HERRAMIENTAS	AYUDA		FEST
5			0		😨 🍫		COLOR DE LOS CONDUCTORES	



Uso del Zoom del controlador LVSIM, con este se hace de mayor tamaño el gabinete y los CUAUTITLA elementos que estén contenido en ella.. Tomando la pantalla con la manita te desplazas en el gabinete de elementos eléctricos de prueba para que visualices los elementos que decidas para observar detalles 0 asegurar conexiones...







En la barra superior, se selecciona generación simple o continua, si como barras limitadoras de grafica





Al seleccionar, osciloscopio, aparece una pantalla, la cual se deberá configurar de lado derecho los canales y que variable se desea visualizar (voltaje, corriente, par, potencia etc, así como la escala.

 \times Q





=		- Pro-			- ,
					FESTO
🖆 🍢 🖓	7 5				
M1 E1	M2 E2	M3 E3	M4 E4	M5 FP (E1, I1)	M6 AI7/T
<u>E1</u>	E2	E3	E4	FP (E1, I1)	AI7/T
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CA V	CA V	CA V	CA V	Ver.	NC lbf·pulg.
M7 I1	M8 I2	M9 I3	M10 I4	M11 PQS1 (E1, I1)	M12 Al8/n
11	12	13	4	P0S1 (E1, I1)	Al8/n
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CA A	CA A	CA A	CA A	P W	r/min
M13 PQS1 (E1, I1)	M14 PQS1 (E1, I1)	M15 PQS1 (E1, I1)	M16 PQS1 + PQS2 +	M17 RXZ (E1, I1)	M18 f (E1)
PQS1 (E1, I1)	PQS1 (E1, I1)	PQS1 (E1, I1)	PQS1 + PQS2 + PQS3	RXZ (E1, I1)	f (E1)
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
P W	S VA	Q Var	P W	RΩ	Hz

Al seleccionar, aparatos de medición, aparece una pantalla, la cual se deberá configurar cada instrumento que variable se medirá, Ca, Cd, par, velocidad, en diferente sistema de unidades. Así como el tipo de potencia, y entre que puntos.



	📡 Aparatos de med	ición - Google Chrome	_		\times
	lvsim.labvolt.	com/Metering.aspx			Q
	ARCHIVO VER OPCION	IES AYUDA		FES	БТО
	🚽 🍢 🖓 🖔	Parámetros de los medidores			
I	M1 E1 M2	Medidor Etiqueta	Modo	Escala A	~
	CA V CA	Tipo Entrada / Función Ninguno Intensión Corriente I3	Visualización Oigital	O Analógica	
d	M7 11 M8	Potencia 14 Rendimiento 11 + 12 Impedancia 11 + 13 Factor de potencia 11 + 14 Frecuencia 12 + 13 Eneroia 12 + 13	Encendido	🗆 0 en cei	ntro
	CA A CA M13 PQS1 (E1, I1) M14	Integral de la potencia re 13 + 14 Par 11 + 12 + 13 Velocidad 11 + 12 + 14 Desfase 11 + 13 + 14			
	PQS1 (E1,I1) PC		ACEPTAR CA	NCELAR API	LICAR
ľ	P W P				np

Al tocar la M con el cursor, lo prendes o lo apagas

Al tocar la E, I, Al7/T, Al8//n, etc. Se configura el instrumento de medición así como las unidades requeridas







Analizador de fasores, nos permite obtener en forma grafica el efecto de desfasamiento entre señales eléctricas, es dependiente de la INTERFASE DE ADQUISICION DE DATOS. De lado izquierdo se activan los amperímetros y volmetro, previamente conectados en la interfase.





Amperímetros, (es importante en su conexión respetar la secuencia cero). Cuenta con dos escalas de 12 Amp. Esto en el Modulo de medición se configura en Cd o Ca.

Se debe alimentar con 24 Vcd, ya sea con la fuente principal o la auxiliar

Medir Potencia, Voltaje y Corriente en un circuito Monofásico, La carga puede ser: Resistiva, Inductiva, Capacitiva, o de un Motor monofásico o la combinación de ambas, en CA o CC

Al terminar de armar el circuito, se deberá energizar la fuente principal y la auxiliar de 24 VCD de la interface, Verificar que sus luces indicadoras este prendidas.

🔒 lvsim.labvo	lt.com	/Metering.aspx			e	2
ARCHIVO VER	OPCIO	NES AYUDA Derémetres de les medid	0.000		FEST)
₽ ₽ ₽	175	Medidor	Etiqueta		Modo Escala	
EI		Tipo	Entrada / Función		Visualización	
0.000		Ninguno 🔺 Tensión	E1 E2	•	● Digital O Analógica	
M7] II	[<u>М</u>	Potencia Rendimiento	E3 E4 E1 + E2		✓ Encendido □ 0 en centro	
11	┣	Impedancia Factor de potencia Frecuencia	E1 + E3 E1 + E4 E2 + E3			
CA A	Ē.	Energia Integral de la potencia re Par	E2 + E4 E3 + E4 E1 + E2 + E3			
M13 PQS1 (E1, I1) PQS1 (E1, I1)	M1	Velocidad Desfase 💌	E1 + E2 + E4 E1 + E3 + E4	•	5	_
				A	CEPTAR CANCELAR APLICAR	

ARCHIVO VER	OPCION	IES AYUDA				FESTO
🚽 🖪 🖓	75	Parámetros de los med	ido	ores		
M1 E1	M	Medidor M7	~	Etiqueta 11		Modo Escala
0.000	Г	Tipo Ninguno	•	Entrada / Función	•	Visualización © Digital O Analógica
CA V	C.	Corriente Potencia Pendimiente		13 14		✓ Encendido □ 0 en centro
		Impedancia Factor de potencia		11 + 12 11 + 13 11 + 14		
CA A	E	Frecuencia Energia Integral de la potencia re		12 + 13 12 + 14 13 + 14		
M13 PQS1 (E1, I1)	MI	Par Velocidad Desfase	-	1 + 2 + 3 1 + 2 + 4 1 + 3 + 4	-	
PQS1 (E1,I1)	Г				A	CEPTAR CANCELAR APLICAR
P [W]	F	N I I	Ŷ			INC III

En la barra de instrumentación, seleccione instrumentos. M1 deberá configurarlo para medir Tensión. Etiqueta deberá decir E1 Modo CA APLICAR Y ACEPTAR

En la barra de instrumentación, seleccione instrumentos. M7 deberá configurarlo para medir Corriente. Etiqueta deberá decir I1 Modo CA APLICAR Y ACEPTAR

M13 deberá configurarlo para medir Potencia. Etiqueta deberá decir (E1,I1) Modo P (potencia real) Watts APLICAR Y ACEPTAR

M2 deberá configurarlo para medir Potencia. Etiqueta deberá decir (E1,I1) Modo Q (potencia reactiva) Vars

APLICAR Y ACEPTAR

ARCHIVO	VER	OPCIONES	AYUDA			FESTO
🛃 🛃 М1 Е1	р Гу 81	M2 P PQS1	Parámetros de los medid Medidor	ores Etiqueta	Modo	Escala
CA	V 11		MS Tipo Ninguno Tensión Corriente	PQS1 (E1, 11) Entrada / Función PQS1 (E1, 11) PQS2 (E2, 12) PQS3 (E3, 13)	S ✓ P \Q S	Analógica
	000 A	PQSI	Potencia Rendimiento Impedancia Factor de potencia Frecuencia	PQS4 (E4, I4) PQS (E1, I2) PQS (E1, I3) PQS (E1, I3) PQS (E1, I4) PQS (E2, I1)	Z Encendido	🗆 0 en centro
M13 PQS PQS1 (E	1 (E1, I1) 3,11) 000	M14 P PQS2	Energia Integral de la potencia re Par Velocidad Desfase	PQS (E3, 11) PQS (E4, 11) PQS1 + PQS2 PQS1 + PQS2 + PQS3 PQS1 (E1, 11) 3~		
P Ventana de r	W Nuestreo :	P Extendido (26-	-і пінд — і пасналіся шлавіна.	1161 - 00-00 T L	ACEPTAR CANCI	ELAR APLICAR
ARCHIVO	VER	OPCIONES	AYUDA			FESTO

M8 deberá configurarlo para medir Potencia. Etiqueta deberá decir (E1,I1) Modo S (potencia aparente) VA APLICAR Y ACEPTAR

ARCHIVO	VER	OPCIONES	AYUDA						FESTO
2 5	Rj	75							
MI EI	1	M2 P	Parámetros de los med	lido	ores				
El		PQS1	Medidor		Etiqueta		Modo		Escala
0.0	00	E	M14	~	FP (E1, I1)		Ver.	~	~
	_		Тіро		Entrada / Función		Visualizad	:ión	
CA V	<i>i</i>		Ninguno	*	FP (E1, I1)		💿 Digita	0	Analónica
		1	Tensión		FP (E2, I2)		S orgina		Antrogra
<u>M7 I1</u>		M8 P	Corriente		FP (E3, I3)				
11		PQS1	Potencia		FP (E4, I4)		🗹 Encena	lido	🗆 0 en centro
		_	Rendimiento		FP (E1, I2)				
ני. ני	ן עע	L 1	Impedancia Fostos do potencia		FP (E1, I3)				
	_		Factor de potencia		FP (E1, 14)				
LA A	4		Fredericia		FF (E2, 11)				
was Loose (Integral de la notencia re		FP (E3, 11)				
MI3 [PQSI [MI4	Par		FP (EI1 EI2)				
PQS1 (E1,I	1)	FP (Velocidad		FP (EI1, EI2, EI3)				
0.0	00	Ľ	Desfase	*	FP (E1, I1) 3~	•			
ΡV	Y	Ver.				A	CEPTAR	CANCE	LAR APLICAR
) (nata na sla avus		arta a diala (2)							

M14 deberá configurarlo para medir Factor de Potencia. Etiqueta deberá decir (E1,I1) Modo Ver (lo da en forma automática) APLICAR Y ACEPTAR

Se recomienda trabajar siempre en Regeneración continua. El icono cambia a un tono gris.

Aunque la fuente y la instrumentación estén activadas se deberá aplicar la función de:

Regenerar, y se obtendrá la mediciones que se tenga en el circuito, si esta cambia una condición, la lectura no cambia.

Regeneración continua para obtener lecturas en tiempo real, y cuando cambie cualquier variable esta cambiara también.

Si no se activan cualquiera de estas opciones, los instrumentos se mantendrán en 0,0

Para medir potencia Monofásica, se deben conectar los volmetros y amperímetros en lugar del Watt-metro que indica la practica, puede seleccionar cualquier "M ?", par la configuración de medidores de potencia , voltaje, etc.

FESTO

Aparatos de medición - Google Chrome
 Ivsim.labvolt.com/Metering.aspx

ARCHIVO VER OPCIONES AYUDA

4	P	G	B

M1 E1	M2 E2	M3 E3	M4 E4	M5 Ninguno	M6 AI7/T
E1	E2	E3	E3 E4		AI7/T
118.1 CA V	<u>164.6</u> са v	CA V	CA V		NC Ibf-pulg.
M7 I1	M8 12	M9 13	M10 I4	M11 Ninguno	M12 Al8/n
11	12	13	14		Al8/n
0,481	0.481	0.963	1.700		
CA A	CA A	CA A	CA A		r/min
				LISZ Minana	
M13 PUS(E1,14)	MI4 PUSI (EI, II)	MIS PUSI (EI, II)	MID FP(EI,II)	MI7 Ninguno	M18 Pm (AI-7,8)
PQS (E1, I4)	PQS1 (E1, I1)	PQS1 (E1, I1)	FP (E1, I1)		Pm (AI-7,8)
199.8	4.836	56.91	0.997		
P ₩	Q Var	S VA	Ver.		hp

En el icono de instrumentos dar click, y configurar la instrumentación para obtener los valores solicitados en la practica

Colocación de Banda

a) Y b) con botón derecho del mouse dar click, aparecerán las opciones y deberá seleccionar "bajar panel frontal"

c) Para colocar la banda, solo deberá con el cursor colocarlo en el eje de uno de los equipos y arrastrarlo Asia el otro eje.

d) ,e) y f) con botón derecho del mouse dar click, aparecerán las opciones y deberá seleccionar "subir panel frontal"

Forma de conectar la interfaz adquisición de datos y el Electrodinamómetro.

Medir Potencia trifásica para motor jaula de ardilla.

Coloque los amperímetros y los volmetros como indican las figuras. E1 mide fase1 a fase 2 VCA E2 mide fase2 a fase 3 VCA E3 mide fase3 a fase 2 VCA

Asegures que el giro del motor sea en sentido de las manecillas del reloj, apareciendo SH en la pantalla.

SH

MOTOR JAULA DE ARDILLA DE CUATRO POLOS

Si aparece SAH, cambie posición los cables de fase 1 a fase 2

Circuito para medir Par- Motor trifásico jaula de Ardilla

Vsim.labvolt.com/Metering.aspx	
	FESTO
글 🗗 妃 (75	
M1 E1 M2 E2 M3 E3 M4 E4 M5 Ninguno	M6 T
	T
216.0 216.0 215.9	3.696
CA V CA V CA V	NC Ibf-pulg.
M7 I1 M8 I2 M9 I3 M10 I4 M11 Ninguno	M12 n
l1 l2 l3 l4	n
0.872 0.872 0.871	ІЛЧЭ
CA A CA A CA A	r/min
M13 PQS1 + PQS2 + M14 PQS1 + PQS2 + M15 PQS1 + PQS2 + M16 FP (EI1, EI2, EI3 M17 Ninguno	M18 Pm (T,n)
QS1 + PQS2 + PQS3 PQS1 + PQS2 + PQS3 PQS1 + PQS2 + PQS3 FP (E11, E12, E13)	Pm (T,n)
49.52 563.3	
P W S VA Q Var Ver.	NC hp

lvsim.labvolt.com	n/Metering.aspx				
ARCHIVO VER	OPCIONES AYUDA				FESTO
# F	ন্ট				
M1 E1	M2 E2	M3 E3	M4 E4	M5 Ninguno	M6 T
E1	E2	E3	E4		T
2 15 . 6	215.7	2 15 . 5			9.347
CA V	CA V	CA V	CA V		NC Ibf-pulg.
M7 I1	M8 12	M9 13	M10 I4	M11 Ninguno	M12 n
	2	3	14		n
1. 133	1, 134	1, 134			1684
CA A	CA A	CA A	CA A		r/min
M13 PQS1 + PQS2 +	M14 PQS2 (E2, I2)	M15 PQS3 (E3, I3)	M16 PQS4 (E4, I4)	M17 Ninguno	M18 Pm (T,n)
PQS1 + PQS2 + PQS3	PQS2 (E2,12)	PQS3 (E3,13)	PQS3 (E4,14)		Pm (Ţn)
264,4					0.249
P W	P W	P W	P W		NC hp

TABLA PARA REALIZAR CONBINACIONES DE IMPEDANCA O RESISTENCIA EN LOS RESPECTIVOS MODULOS

Impedancia (Ω)			Posición de los interruptores								
120 V 60 Hz	220/230 V 50 Hz/60 Hz	240 V 50 Hz	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200	4400	4800	Η								
600	2200	2400		Ξ							
300	1100	1200			-						
400	1467	1600	Ι	I							
240	880	960	Ι		Ι						
200	733	800		Ι	Ι						
171	629	686	-	Η	Η						
150	550	600	Ι			Ι	Ι	Τ			
133	489	533		Ι		Ι	Ι	Ι			
120	440	480			Ι		Ι	Ι			

CARACTERÍSTICAS

252 var 120 V (230 V MAX.) 60 Hz PRECISIÓN: ±5%

109	400	436			-	Ι	Ι	Т			
100	367	400	I		I	I	I	Т			
92	338	369		Т	I	T	T	Т			
86	314	343	I	Т	Ι	Ι	Ι	Т			
80	293	320	I			Ι	Ι	Т	Ι	Ι	Ι
75	275	300		I		Ι	Ι	Т	T	I	Ι
71	259	282			T		T	Т	T	T	T
67	244	267			Ι	Т	Ι	Т	Ι	I	-
63	232	253	I		I	I	I	Т	T	I	I
60	220	240		I	I	I	Ι	I	I	I	I
57	210	229	Ι	I	Ι	I	Ι	I	I	Ι	Ι

GRACIAS ;

UNAM CUAUTITLÁN